


DigiPass DP270 lietošanas instrukcija

Sākotnējā PIN koda ievadīšana un tā nomaiņa uz klienta PIN kodu (inicializācija)	2
Identifikācijas koda saņemšana	3
Paraksta formēšana	4
PIN koda modifikācija (maiņa)	5
DigiPass atbloķēšana	6
Ierīces glabāšanas un lietošanas noteikumi	6





- DigiPass ieslēgšana tiek veikta nospiežot pogu ◀ un to turot nospiežot pogu .
- Tādā pašā secībā veicot darbības DigiPass var izslēgt.
- Ierīce izslēdzas automātiski, ja Jūs neveicat nekādas darbības 30-40 sekunžu laikā.
- Pieeja visām DigiPass funkcijām ir pēc piecu zīmju PIN koda ievadīšanas.
- Sākotnējais PIN kods (INIT PIN) ir 00000. Klientam tas ir jānomaina patstāvīgi pie pirmās DigiPass ieslēgšanas.
- Ja DigiPass nokļūst svešās rokās, DigiPass atmiņa tiek bloķēta pēc 3 (trīs) nepareiziem PIN koda ievadīšanas mēģinājumiem.

Sākotnējā PIN koda ievadīšana un tā apmaiņa pret Klienta PIN kodu (inicializēšana)




Izmantot DigiPass kā norēķinu ierīci iespējams tikai pēc sākotnējā PIN (INIT PIN) koda nomaiņas uz Jūsu izdomātu PIN kodu. Pirms darbību veikšanas izdomājiet savu PIN kodu (piecu ciparu).

Nepieciešams veikt sekojošas darbības:

Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Lai ieslēgtu DigiPass nospiediet pogu  un to turot nospiediet  .	PIN	Ierīce piedāvā ievadīt sākotnējo PIN kodu (INIT PIN).
2	Ievadīt INIT PIN kodu	XXXXX	-
3	Ja PIN korekts:	NEW PIN	Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu.
4	Ievadiet savu izdomāto PIN kodu	XXXXX	-
5	Atkārtoti ievadiet savu izdomāto PIN kodu	PIN CONF XXXXX	Ierīce piedāvā vēlreiz ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu. Uzraksts FAIL parādās, ja atkārtoti ievadītais PIN kods nesakrīt ar Jūsu izdomāto PIN kodu. Jums tiek piedāvāts ievadīt jauno PIN kodu vēlreiz (sk.p. 4).
6	Ja jaunais PIN ievadīts divreiz pareizi:	NEW PIN CONF	PIN koda nomaiņa veiksmīga. Atcerieties jauno PIN, lai to varētu izmantot turpmāk.

Identifikācijas koda saņemšana

Lai saņemtu identifikācijas kodu, jāveic sekojošas darbības:



Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Lai ieslēgtu DigiPass nospiediet pogu  un to turot nospiediet  .	PIN	Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu.
2	Ievadīt INIT PIN kodu	XXXXXX	-
3	Pēc korektas PIN ievadīšanas:	APPLI -	Ierīce piedāvā ievadīt operācijas kodu: 1 – identifikācija; 2 – paraksts.
4	Lai saņemtu identifikācijas kodu, jāievada kods: 1	APPLI 1	-
5	Jūs saņēmsiet 6 zīmju identifikācijas kodu	XXXXXX	Darbam PNB Internetbankā, saņemtais identifikācijas kods jāievada ekrāna formas laukā: Identifikācijas tabulas PAROLE vai DigiPass ierīces KODS
6	Nospieš taustiņu  Jūs saņemsiet 4 zīmju „atgriezenisko kodu”.	XXXX	Strādājot PNB Internetbankā atgriezenisko kodu, ko izdod ierīce DigiPass, nepieciešams salīdzināt ar PNB Internetbankas atgriezenisko kodu pēc identifikācijas veikšanas. Kodu Identiskums apliecina to, ka strādājat ar patieso PNB Internetbanku.

Paraksta formēšana

PNB Internetbankā pēc dokumenta izveides Jūs varat vai nu uzreiz parakstīt dokumentu, vai arī saglabāt to izvēlnes punktā Dokumenti. Gatavos dokumentus parakstīšanai nepieciešams apvienot vienā paketē, atzīmējot pozīciju atzīmes lodziņā.




Uzmanību! Paketē var būt no viena līdz desmit dokumentiem. Kad pakete ir formēta, uzklikšķiniet uz saites Parakstīt. Uz Jūsu datora ekrāna tiks atvērta forma dokumentu paketes parakstīšanai.

Lai formētu elektronisko parakstu, nepieciešams veikt sekojošas darbības:




Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Lai ieslēgtu DigiPass nospiediet pogu  un to turot nospiediet  .	PIN	Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu.
2	Ievadīt PIN kodu	PIN	Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu.
3	Pēc korektas PIN ievadīšanas:	APPLI -	Ierīce piedāvā ievadīt operācijas kodu: 1 – identifikācija; 2 – paraksts.
4	Lai saņemtu elektronisko parakstu, jāievada kods: 2	APPLI 2	-
5		-----	Sistēma piedāvā ievadīt paraksta parametru. Paraksta parametru piedāvā PNB Internetbanka.
6	Ievadīt 10 zīmju paraksta parametru	XXXXXXXXXX	-
7	DigiPass parādīs 8 zīmju koda vērtību elektroniskajam dokumenta vai paketes parakstam	XXXXXXXX	Saņemtie 8 (astoņi) cipari ir elektroniskais paraksts, kas jāievada PNB Internetbankas ekrāna formā un jāuzklikšķina uz "Parakstīt".

PIN koda modifikācija (nomaina)

Pirms PIN koda modifikācijas, izdomājiet jaunu piecu skaitļu kodu.
Nepieciešams izpildīt sekojošas darbības:

Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Lai ieslēgtu DigiPass nospiediet pogu  un to turot nospiediet  .	PIN	Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu PIN kodu.
2	Ievadīt PIN kodu	-----	-
3	Pēc korektas PIN ievadīšanas:	APPLI -	-
4	Nospiediet pogu  un turiet to pāris sekundes.	NEW PIN	Ierīce piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu.
5	Ievadiet Jūsu izdomātu PIN kodu	XXXXX	-
6	Atkārtoti ievadiet Jūsu izdomātu PIN kodu	PIN CONF	Ierīce piedāvā vēlreiz ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu.
7	-	XXXXX	Uzraksts FAIL parādās, ja atkārtoti ievadītais PIN kods nesakrīt ar Jūsu izdomāto PIN kodu. Jums tiek piedāvāts ievadīt jauno PIN kodu vēlreiz (sk.p. 5).
8	Ja jaunais PIN ievadīts divreiz pareizi:	NEW PIN CONF	PIN koda nomaina veiksmīga. Atcerieties jauno PIN, lai to varētu izmantot turpmāk.

DigiPass atbloķēšana

Nº	Darbība	Displejā redzamais uzraksts	Piezīmes
1	Lai ieslēgtu DigiPass nospiediet pogu  un to turot nospiediet  .	LOCK PIN CodE 1	Iekārta paziņo, ka tā ir bloķēta. Lai to atbloķētu, ir nepieciešams PUK1 kods. (Līdzīgi CodE 2 paziņojumam – nepieciešams PUK2 kods).
2	Ievadīt  .	LOCK PIN -----	Iekārta piedāvā Jums ievadīt atbloķēšanas kodu, kuru saņēmtāt bankā (PUK1 vai PUK2).
3	Pēc pareiza PUK ievadīšanas:	NEW PIN	Iekārta piedāvā ievadīt PIN kodu, ko Jūs esat izdomājis.
4	Ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu	XXXXXX	-
5	Atkārtoti ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu	PIN CONF	Iekārta piedāvā ievadīt Jūsu izdomāto PIN kodu vēlreiz.
6	-	XXXXXX	Paziņojums FAIL parādās, ja atkārtoti ievadītais PIN kods neatbilst Jūsu izdomātajam PIN. Jums vēlreiz piedāvā ievadīt jaunu PIN kodu (skat. 4.p.).
7	Ja jaunais PIN divreiz ir ievadīts pareizi	NEW PIN CONF	PIN koda nomaiņa notikusi veiksmīgi. Ieteicams ievadīt jauno PIN kodu, lai varētu to turpmāk izmantot.

Ierīces glabāšanas un lietošanas noteikumi

DigiPass – elektroniska ierīce ar šķidro kristālu displeju. Nav ieteicams glabāt DigiPass temperatūrā zemāk par -10 °C grādiem. DigiPass nedrīkst lietot temperatūrā zem 0 °C grādiem.